

Elementos de inspección y mantenimiento regulares del modelo J7

S/N	Tipo de mantenimiento	Elementos de inspección del mantenimiento programado	Requisito de kilometraje/tiempo
1	Primer mantenimiento	Revisar y apretar la correa del tanque de combustible	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
2	Primer mantenimiento	Controlar y apretar el tornillo de fijación del eje de transmisión.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
3	Primer mantenimiento	Comprobar el tornillo de fijación del mecanismo de dirección.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
4	Primer mantenimiento	Compruebe el perno de fijación del soporte del mecanismo de dirección, el perno de conexión entre el eje de dirección y el mecanismo de dirección y la tuerca de fijación del brazo de dirección.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
5	Primer mantenimiento	Comprobar y apretar la tuerca de la rueda.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
6	Primer mantenimiento	Compruebe y apriete el tornillo de fijación del soporte de suspensión del equilibrio.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
7	Primer mantenimiento	Revise y apriete los pernos y tuercas de las varillas de reacción superior e inferior.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
8	Primer mantenimiento	Verifique y apriete el tornillo de la placa de conexión inferior. 3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
9	Primer mantenimiento	Verifique y apriete los pernos en U y las tuercas en U de la ballesta o la suspensión neumática	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
10	Primer mantenimiento	Verifique y apriete los pernos y tuercas (si está equipado) del soporte grande de suspensión neumática	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
11	Primer mantenimiento	Comprobar el juego de frenos y el desgaste de la fricción.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
12	Primer mantenimiento	Compruebe y apriete los tornillos de fijación de los soportes delantero y trasero de la cabina.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
13	Primer mantenimiento	Verifique y apriete los pernos de montaje del soporte de montaje del radiador	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
14	Primer mantenimiento	Controlar y apretar los tornillos de conexión del soporte superior e inferior del amortiguador.	3.000 kilómetros - 6.000 kilómetros
15	Primer mantenimiento	Reemplace el aceite del motor, el rotor del filtro de aceite centrífugo y el filtro de aceite	50.000 km/12 meses
16	Primer mantenimiento	Cambio aceite ralentizador (Voith)	50.000 kilometros

Elementos de inspección y mantenimiento regulares del modelo J7

S/N	Tipo de mantenimiento	Elementos de inspección del mantenimiento programado	Requisito de kilometraje/tiempo
17	Primer mantenimiento	Cambie el lubricante de la transmisión (incluido el retardador) (ZF), excepto 16S2330TD.	250.000 km/24 meses
18	Primer mantenimiento	Reemplace el filtro retardador (ZF)	250.000 km/24 meses
19	Primer mantenimiento	Reemplace el aceite de la dirección asistida y el elemento del filtro del tanque de aceite de la dirección	50.000 km/12 meses
20	Primer mantenimiento	Reemplace el elemento del filtro de combustible y el elemento del filtro de combustible secundario	50.000 km/12 meses
21	Primer mantenimiento	Verifique los pernos en U y las tuercas del resorte plano delantero.	50.000 kilometros
22	Primer mantenimiento	Revise los pernos en U y las tuercas en U de la suspensión neumática trasera	50.000 kilometros
23	Primer mantenimiento	Compruebe los tornillos y las tuercas del soporte grande de la suspensión neumática.	50.000 kilometros
24	Primer mantenimiento	Verifique los pernos y tuercas de las varillas de reacción superior e inferior.	50.000 kilometros
25	Mantenimiento regular	Reemplace el aceite del motor, el rotor del filtro de aceite centrífugo y el filtro de aceite	100.000 km/12 meses
26	Mantenimiento regular	Compruebe el tren de engranajes delantero	Realice la primera verificación después de que el vehículo haya recorrido 100 000 km y, a partir de entonces, verifique cada 50 000 km.
27	Mantenimiento regular	cambiar el refrigerante	200.000 km/24 meses
28	Mantenimiento regular	Cambiar el líquido de transmisión (CA12TA)	500.000 km/36 meses
29	Mantenimiento regular	Cambiar aceite retardador (Voith)	50.000 kilometros
30	Mantenimiento regular	Para vehículos equipados con ralentizador Voith, reemplace el elemento del filtro del separador de aceite del ralentizador (Voith)	100.000 kilometros
31	Mantenimiento regular	Cambiar el lubricante de la transmisión (incluido el ralentizador) (ZF) 200 000 km/24 meses	

Elementos de inspección y mantenimiento regulares del modelo J7

S/N	Tipo de mantenimiento	Elementos de inspección del mantenimiento programado	Requisito de kilometraje/tiempo
32	Mantenimiento regular	Reemplace el filtro retardador (ZF)	200.000 km/24 meses
33	Mantenimiento regular	Cambiar el aceite del eje motriz	500.000 km/36 meses
34	Mantenimiento regular	Reemplace el aceite de la dirección asistida y el elemento del filtro del tanque de aceite de la dirección	100.000/12 meses
35	Mantenimiento regular	Limpie el tanque de DEF.	50.000 kilometros
36	Mantenimiento regular	Reemplace el elemento del filtro DEF.	50.000 km/12 meses
37	Mantenimiento regular	Reemplace el elemento del filtro de combustible y el elemento del filtro de combustible secundario	100.000 km/12 meses
38	Mantenimiento regular	Reemplace el elemento principal del filtro de aire.	50.000 km/12 meses
39	Mantenimiento regular	Reemplace el elemento secundario del filtro de aire.	50.000 km/12 meses
40	Mantenimiento regular	Engrase los pasadores de ballesta delantero y trasero.	50.000 km/1 mes
41	Mantenimiento regular	Engrase el perno rey del muñón de la dirección.	50.000 km/1 mes
42	Mantenimiento regular	Engrase el brazo de ajuste del freno.	50.000 km/1 mes
43	Mantenimiento regular	Engrase el soporte de la leva de freno.	50.000 km/1 mes
44	Mantenimiento regular	Reemplace el tanque de secado de aire.	100.000 km/12 meses
45	Mantenimiento regular	Reemplazo del elemento filtrante de circulación interna y externa 50.000 km de A/C.	
46	Mantenimiento regular	Reemplace el líquido de frenos en el sistema de embrague operado hidráulicamente 300,000 km/24 meses.	
47	Mantenimiento regular	Revise los pernos en U y las tuercas del resorte de hoja delantero.	50.000 km/6 meses
48	Mantenimiento regular	Revise los pernos en U y las tuercas en U de la suspensión neumática trasera	50.000 km/6 meses
49	Mantenimiento regular	Compruebe los tornillos y las tuercas del soporte grande de la suspensión neumática.	50.000 km/6 meses
50	Mantenimiento regular	Revise los pernos y tuercas de las varillas de reacción superior e inferior.	50.000 km/6 meses
51	Mantenimiento regular	Cambie el aceite del cubo ConMet	500.000 km/36 meses