

## Elementos de inspección y mantenimiento regulares del modelo JK6

| S/N | Tipo de mantenimiento | Elementos de inspección del mantenimiento programado  | Requisito de kilometraje/tiempo |
|-----|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1   | Primer mantenimiento  | Revisar y apretar la correa del tanque de combustible   | 2.500 km                        |
| 2   | Primer mantenimiento  | Vuelva a apretar los pernos de fijación del soporte del tanque de combustible y las tuercas de apriete de la correa   | 2.500 km                        |
| 3   | Primer mantenimiento  | Vuelva a apretar los tornillos de fijación de la correa del depósito de DEF   | 2.500 km                        |
| 4   | Primer mantenimiento  | Controlar y apretar el tornillo de fijación del eje de transmisión.   | 2.500 km                        |
| 5   | Primer mantenimiento  | Comprobar el tornillo de fijación del mecanismo de dirección.   | 2.500 km                        |
| 6   | Primer mantenimiento  | Compruebe el perno de fijación del soporte del mecanismo de dirección, el perno de conexión entre el eje de dirección y el mecanismo de dirección y la tuerca de fijación del brazo de dirección. | 2.500 km                        |
| 7   | Primer mantenimiento  | Comprobar y apretar las tuercas de las ruedas a 500-600 Nm  | 2.500 km                        |
| 8   | Primer mantenimiento  | Compruebe y apriete el perno de conexión del soporte de la ballesta.  | 2.500 km                        |
| 9   | Primer mantenimiento  | Verifique y apriete los pernos de la barra de reacción superior e inferior (si corresponde).  | 2.500 km                        |
| 10  | Primer mantenimiento  | Verifique y apriete el tornillo de la placa de conexión inferior.   | 2.500 km                        |
| 11  | Primer mantenimiento  | Verifique y apriete el perno en U del resorte de hoja.  | 2.500 km                        |
| 12  | Primer mantenimiento  | Engrasar los pasadores de ballesta delantero y trasero.   | 2.500 km                        |
| 13  | Primer mantenimiento  | Comprobar si hay fugas de aceite en el amortiguador de la suspensión delantera  | 2.500 km                        |
| 14  | Primer mantenimiento  | Controlar y apretar los tornillos de conexión del soporte superior e inferior del amortiguador.   | 2.500 km                        |
| 15  | Primer mantenimiento  | Revise y apriete los pasadores del soporte de la ballesta, los pernos y las tuercas del pasador del anillo de elevación.  | 2.500 km                        |
| 16  | Primer mantenimiento  | Controlar y apretar los tornillos que unen el soporte de tope del eje trasero.  | 2.500 km                        |
| 17  | Primer mantenimiento  | Cambiar el líquido de la dirección asistida.  | 2.500 km                        |
| 18  | Primer mantenimiento  | Comprobar el juego de frenos y el desgaste de la fricción.  | 2.500 km                        |
| 19  | Primer mantenimiento  | Verificar y apretar el perno de fijación del cojín de montaje delantero y trasero de la cabina.   | 2.500 km                        |
| 20  | Primer mantenimiento  | Cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite (BF6M2012)  | 2000 km                         |

## Elementos de inspección y mantenimiento regulares del modelo JK6

| S/N | Tipo de mantenimiento | Elementos de inspección del mantenimiento programado   | Requisito de kilometraje/tiempo   |
|-----|-----------------------|--|---|
| 21  | Primer mantenimiento  | Reemplace el aceite del motor y el filtro de aceite (ISD)  | 10.000 km/2 meses   |
| 22  | Primer mantenimiento  | Cambie el fluido de transmisión ESO-11206  | 5.000 km/6 meses  |
| 23  | Primer mantenimiento  | Cambie el líquido de transmisión ET0-16109A  | -   |
| 24  | Primer mantenimiento  | Cambie el líquido de transmisión de la serie 8JS.  | Vehículos con intervalo de cambio de aceite prolongado: 2500 km/6 meses   |
| 25  | Primer mantenimiento  | Cambie el aceite del eje motriz del 378.   | Vehículos con intervalo de cambio de aceite prolongado: 2500 km/6 meses   |
| 26  | Primer mantenimiento  | Cambie el aceite del eje motriz 435.   | 2.500 km/6 meses  |
| 27  | Primer mantenimiento  | Reemplace el aceite de la dirección asistida y el elemento del filtro del tanque de aceite de la dirección | 2.500 km/6 meses  |
| 28  | Primer mantenimiento  | Realice el drenaje del filtro de combustible.  | 2000 kilómetros   |
| 29  | Mantenimiento regular | Reemplace el aceite del motor y el elemento del filtro de aceite (BF6M2012)                                | 5.000 km (25 km/h)<br>10.000 km (40 km/h)<br>15.000 km (60 km/h)  |
| 30  | Mantenimiento regular | Reemplace el aceite del motor y el filtro de aceite (ISD)  | 40.000 km/8 meses   |
| 31  | Mantenimiento regular | Cambiar el líquido de transmisión ESO-11206  | 50.000 km/12 meses  |
| 32  | Mantenimiento regular | Cambiar el líquido de transmisión ET0-16109A   | 100.000 km/12 meses   |
| 33  | Mantenimiento regular | Cambie el líquido de transmisión de la serie 8JS.  | Vehículos sin aceite extendido<br>intervalo de cambio: 50.000km/12 meses<br><br>vehículos con aceite extendido<br>intervalo de cambio: 100.000km/12 meses |
| 34  | Mantenimiento regular | Cambie el aceite del eje motriz del 378.   | 50.000 km/12 meses  |
| 35  | Mantenimiento regular | Cambie el aceite del eje motriz 435.   | 50.000 km/12 meses  |

## Elementos de inspección y mantenimiento regulares del modelo JK6

| S/N | Tipo de mantenimiento | Elementos de inspección del mantenimiento programado  | Requisito de kilometraje/tiempo  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 36  | Mantenimiento regular | Reemplace el aceite de la dirección asistida y el elemento del filtro del tanque de aceite de la dirección  | 20.000 km/6 meses  |
| 37  | Mantenimiento regular | Reemplace el elemento del filtro de aire comprimido para DEF (sistema de transmisión de aire).  | 100.000 km/12 meses  |
| 38  | Mantenimiento regular | Limpie el tanque de DEF.  | 50.000 kilometros  |
| 39  | Mantenimiento regular | Reemplace el elemento del filtro DEF.   | 30 000 km/12 meses (Bosch) 50 000 km/ 12 meses (accionamiento neumático) |
| 40  | Mantenimiento regular | Reemplace el elemento del filtro de combustible.  | 10.000-12.000 kilómetros   |
| 41  | Mantenimiento regular | Reemplace el elemento del filtro de combustible fino.   | 8.000 - 12.000 kilómetros  |
| 42  | Mantenimiento regular | Reemplace el elemento principal del filtro de aire.   | 60.000 km/12 meses   |
| 43  | Mantenimiento regular | Realice la rotación de los neumáticos en el orden prescrito.  | 10.000 kilometros  |
| 44  | Mantenimiento regular | Engrase los pasadores de ballesta delantero y trasero.  | 30.000km/1 mes   |
| 45  | Mantenimiento regular | Engrase el perno rey del muñón de la dirección.   | 30.000km/1 mes   |
| 46  | Mantenimiento regular | Engrase el brazo de ajuste del freno.   | 30.000km/1 mes   |
| 47  | Mantenimiento regular | Engrase el soporte de la leva de freno.   | 30.000km/1 mes   |
| 48  | Mantenimiento regular | Verifique la holgura del freno y el desgaste del forro de fricción, y reemplace el forro de fricción según corresponda.   | 10.000 km/1 mes  |
| 49  | Mantenimiento regular | Reemplace el tanque de secado de aire Reemplace el tanque a tiempo cuando se pueda liberar una pequeña cantidad de agua del depósito de aire o cuando se formen gotas de aceite en el puerto de escape de la unidad de tratamiento de aire. | 50.000 km/9 meses  |
| 50  | Mantenimiento regular | Revise y apriete la correa de combustible   | 10.000 km/1 mes  |
| 51  | Mantenimiento regular | Revise el caucho de la junta de la varilla de reacción.   | 10.000 km/1 mes  |
| 52  | Mantenimiento regular | Reemplace el elemento del filtro de circulación interna y externa del A/C.  | 30.000 kilometros  |
| 53  | Mantenimiento regular | Comprobar el estado del voltaje de la batería   | 2 meses  |
| 54  | Mantenimiento regular | Reemplace el líquido de frenos en el sistema operado hidráulicamente del embrague.  | 300.000 km/24 meses  |
| 55  | Mantenimiento regular | cambiar el refrigerante   | 100.000 km/24 meses  |
| 56  | Mantenimiento regular | Comprobar y ajustar la convergencia de la rueda delantera a 0-2 mm 10 000 km  |  |
| 57  | Mantenimiento regular | Apriete los pernos y las tuercas de las piezas clave.   | 30.000km/6 meses   |